

Náhradní díly alternátoru 9518 371

Spare parts of alternator 9518 371

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front bracket assy		Cat. No.	0131530
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No.	0132880
3.0 Víko zadní sestavené Rear bracket assy		Cat. No.	0131710
4.0 Držák kartáčů Brush holder		Cat. No.	0131880
5.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No.	0132120
6.0 Řemenice Pulley		Cat. No.	6954030
7.0 Ventilátor Fan		Cat. No.	0131570
8.0 Kryt Cover		Cat. No.	6953510
9.0 Svorkovnice Terminal board		Cat. No.	0132100
10.0 Koncovka kabelová Cable soclet		Cat. No.	-
11.0 Držák kartáčů s regulátorem Brush holder with regulator assy		Cat. No.	-
12.0 Deska fáze Phase plate		Cat. No.	0132110
13.0 Deska uzlu Tie-down point plate		Cat. No.	-
14.0 Deska mínusová Minus plate		Cat. No.	0132640
15.0 Pomocná dioda Auxiliary diode		Cat. No.	-